GARAGEPRO.CH

FASEP

B112.G2 Shorty

Fonctions disponibles sur tous les modèles	B112.G2	B221.G2	B306.G2	B331.G2
Caractéristiques matérielles				
Poids compartiments	6	6+1	7+1	9
chambres moulinet support	si	si	non	si
supports à brides	0	4	6	4
données sur pneus 1 Distance automatique et le diamètre	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ
entrée de données de roue 2 entrée automatique de la largeur	non	non	OPZ	OPZ
Pédale de frein pour faciliter le montage des brides	non	si	si	si
Fonctions logicielles (standard)				
Unité de mesure mm ou pouce (sélectionnable par l' utilisateur)	si	si	si	si
Start-Stop Automatico	si	si	si	si
Affichage étape 1 ou 5 gr (défini par l' utilisateur)	si	si	si	si
seuil d'affichage de 1 à 9 grammes (définissable par l' utilisateur)	si	si	si	si
STOP-ON-TOP Positionnement automatique à la fin de la rotation de la roue est placée à proximité du point d'application.	si	si	si	si
Auto-diagnostic permet d'identifier une grande variété d'erreurs de procédure par l'utilisateur et des problèmes à l'électronique	si	si	si	si
Autoréglage fonction d'auto-calibrage de la machine et les capteurs	si	si	si	si
SPLIT séparation de vecteur du poids externe (également appelé "poids caché")	si	si	si	si
Statistiques HOT Afficher le nombre total de lancements effectués, le nombre de lancements effectués avec succès, le total des heures de travail, le nombre de rouleaux divisé par le diamètre de la jante	si	si	si	si
FCC rapide Calibration Check vérification de l' étalonnage rapide	si	si	si	si
ALU-S ALU Fonction spéciale vous permet de mesurer la position exacte des masses adhésives pour être placé sur des jantes en alliage	si	si	si	si
ALU-SE ALU-S électronique permet d'entrer des mesures automatiquement et trouver la position exacte des masses adhésives pour être placé sur des jantes en alliage	OPZ	OPZ	OPZ	OPZ
MARS automatique Minimisation de résiduel statique NEW vous permet de réduire automatiquement les résidus statique en raison de l' arrondissement des poids d'équilibrage	si	si	si	si

Fonctions logicielles (Niveau 2)				
Optimisation statique (Rotation des pneus)	OPZ	si	si	si
AFC automatique Bride Calibration (NIVEAU 2) permet d'utiliser des brides même non-équilibrés (sales, usés, etc.)	OPZ	si	si	si
DUAL-OP Double opérateur (NIVEAU 2) en deux complets opérateurs indépendance peut travailler simultanément sur la même machine.	OPZ	si	si	si
Fonctions logicielles (niveau 3)				
ASF ALU Fonctions spéciales (NIVEAU 3) l' application des masses adhésives à 6 heures et d' autres fonctions utiles.	OPZ	OPZ	OPZ	si
APS Système de positionnement automatique (LEVEL3) vous permet de déplacer automatiquement la roue au point où il doit être appliqué au poids	OPZ	OPZ	OPZ	si
FAST rapide mode d'équilibrage (LEVEL3) Vous permet de sélectionner le mode de mesure rapide pour l' équilibrage (utile pour les charges de travail de pointe)	OPZ	OPZ	OPZ	si

LEVEL2 = cette option est incluse avec activation de LEVEL2
LEVEL3 = cette option est incluse avec activation de LEVEL3